


# Kasutusjuhend

## Keele valik teenindusüksuse MEC 2 kohta



# Brno

# Teenindusüksuse MEC 2 kasutusjuhend

Teil on võimalik MEC 2 teenindusüksusel valida ekraaniteadete kuvamiseks erinevaid keeli:

## Tehaseuue teenindusüksuse MEC 2 kohta


Tehaseuuel teenindusüksusel MEC 2 ilmub käikuandmise alguses koheselt keeleveliku menüü.


Toimige järgnevalt:

- Pistke teenindusüksus MEC 2 reguleerimisseadmesse.



- Lülitage reguleerimisseade sisse.

Ilmub näit „Sprache Deutsch“ („Keel Saksa“).

- Avage katteluuk.
- Vajutage klahvi  ja hoidke all.

 Pöörake pöördnuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud keel.

- Vabastage klahv .




## Juba eelnevalt töötanud teenindusüksuse MEC 2 kohta


Teenindusüksusel MEC 2, millel on juba eelnevalt seadistused tehtud, saate valida uue keele võtmekoodi kaudu.

Toimige järgnevalt:

- Avage katteluuk.
- Vajutage ja vabastage samaaegselt järgnevaid klahve:




- Vajutage klahvi  ja hoidke all.

 Pöörake pöördnuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud keel.

- Vabastage klahv .

Kõik ekraaniteated kuvatakse nüüd soovitud keeles.

- Vajutage klahvi , et pöörduda tagasi standardnäidu juurde.

